

Handleiding HP 10 en 11 compatible cartridges en HP chipresetter

De Digital Revolution HP nr. 10 zwart (C4844AE) en nr. 11 kleuren cartridges (C4836AE, C4867AE en C4848AE) bestaan uit een houder met chip en een inkttank. Als de cartridge leeg is kunt u de houder met chip hergebruiken. U hoeft enkel een losse inkttank aan te schaffen en de chip op de houder te resetten met de HP chipresetter. Zo bespaart u nog meer omdat u maar eenmalig een complete cartridge met houder hoeft aan te schaffen.

Het assortiment Digital Revolution HP 10 en 11 cartridges bestaat uit:



Houder met chip inclusief inkttank

Deze cartridges zijn direct te gebruiken. De houder kunt u telkens weer gebruiken omdat alleen de inkttank vervangen kan worden.



Losse inkttanks

De losse inkttanks dienen als navulling voor de houder met chip. Vervang eenvoudig de losse inkttank in de houder en reset de chip op de houder.



HP chipresetter

De HP chipresetter is geschikt voor de Digital Revolution HP 10 en 11 houders met chip. U kunt niet de originele HP chips resetten.

Stap 1:

Vervang de inkttank als de cartridge leeg is. Deze is eenvoudig los te klikken en te plaatsen.



Stap 2:

De chipresetter bestaat uit 2 delen. Verwijder eerst het onderste deel van de chipresetter zodat de 2 schroefjes zichtbaar zijn. De chipresetter past nu in de onderkant van de houder.



Plaats de chipresetter in de houder. Aan de onderkant van de chipresetter gaat het rode lampje knipperen. Als het lampje na enkele seconden groen wordt is de chip gereset. De cartridge is nu weer klaar voor gebruik.