

Aanbevolen printerinstellingen

Om de beste resultaten te krijgen is het belangrijk om de juiste printerinstellingen te gebruiken. Vaak zijn er per papiersoort meerdere instellingen mogelijk, omdat een afdrukresultaat verschillend beoordeeld kan worden. De gebruiker kan de verschillende instellingen uitproberen en zelf kiezen welke voor hem het beste printresultaat geeft. Dit zijn algemene instellingen. Raadpleeg de printerdocumentatie voor meer informatie over instellingen van uw printer.

123inkt High Color mat fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	High resolution paper	Archival Matte paper/ Photo Quality inktjet paper	Archival Matte paper/
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

123inkt Glossy hoogglans fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	Glossy Photo paper	Premium Glossy photo paper/ photo paper	Premium photo paper/ Photo paper
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

123inkt Glossy zijdeglans fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	Glossy Photo paper/ Other Photo paper	Glossy Photo paper/ Other Photo paper	Premium photo paper/ Photo paper
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

123inkt Premium Glossy hoogglans fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	Glossy Photo paper/ Photo Paper Plus Glossy	Premium Glossy Photo paper	Premium Plus photo paper/ Premium photo paper
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

123inkt Premium Glossy zijdeglans fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	Glossy Photo Paper/ Photo Paper Plus Glossy	Premium semiglossy Photo paper	Premium Plus photo paper/ Premium photo paper
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

123inkt Ultra Glossy hoogglans fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	Photo Paper Pro/ Photo Paper Plus Glossy	Premium Glossy Photo paper	Advanced photo paper/ Premium plus photo paper
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

123inkt Ultra Glossy zijdeglans fotopapier

	Canon	Epson	HP
papier type	Photo Paper Pro/ Photo Paper Plus Glossy	Premium Semigloss Photo paper	Advanced photo paper/ Photo Paper Plus Glossy
printkwaliteit	High	Best Photo	Best
alternatief	Auto	Photo Enhance	

Algemene tips

- Bewaar fotopapier altijd in een gesloten verpakking op een droge plek bij kamertemperatuur als u het niet gebruikt. Probeer te warme plekken, zoals dicht bij een verwarming, te vermijden. Mocht het fotopapier door warmte gekruld zijn, leg het dan 24 uur onder bijvoorbeeld een dik boek.
- Als het papier op een te koude plek bewaard is, leg het fotopapier dan een tijdje (uit de verpakking) op kamertemperatuur voordat u gaat printen. Hierdoor kan het papier wennen aan de omgevingstemperatuur en krijgt u de beste afdrukkwaliteit.
- Haal alleen het aantal vellen uit de verpakking dat u binnen korte tijd gaat gebruiken. Laat geen stapel fotopapier in de printer zitten, maar bewaar deze in de gesloten verpakking.
- Voer altijd eerst een nozzle-check uit alvorens een foto met hoge resolutie af te printen. Hiermee voorkomt u dat de printer niet goed is uitgelijnd of dat er spuitmondjes verstopt zijn.
- Zorg ervoor dat uw printer vrij is van stof. Stofdeeltjes kunnen op het nog natte papier vlekken veroorzaken.
- Stel uw printer in op de juiste papiersoort en afdrukkwaliteit.
- Ook al zijn sommige papiersoorten direct droog, laat het papier altijd even rusten nadat u geprint heeft. Vermijd vingerafdrukken of vuil.
- Het klinkt logisch, maar toch gaat het vaak mis: zorg dat u op de juiste kant van het papier print. Alleen op de speciale fotolaag krijgt u de mooie afdrukken. U kan de juiste kant herkennen als u het papier omkrult (niet vouwen) zodat u het kleurverschil ziet tussen de voor- en achterkant of de glanslaag. Bij High Color papier is de helderste witte kant de juiste kant om op te printen. Bij het dubbelzijdige papier maakt dit natuurlijk niet uit.