Kerstverlichting op batterijen 123led huismerk - Extra warm wit en warm wit

Gebruiksaanwijzing

9 lichtprogramma's

Met de knop op de adapter kunt u eenvoudig schakelen tussen de negen verschillende lichtprogramma's. De programma's zijn als volgt:

1. **Combination:** Combinatie tussen warm wit en extra warm wit, bevat zowel slow fades als twinkle effecten.
2. **Steady on:** Warm witte verlichting zonder effecten.
3. **Steady on:** Extra warm witte verlichting zonder effecten.
4. **Slo-glo:** Warm witte verlichting die langzaam én snel flikkert.
5. **Slo-glo:** Extra warm witte verlichting die langzaam én snel flikkert.
6. **Sequential:** Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, flikkerend.
7. **Twinkle:** Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, snel flikkerend.
8. **Slow fade:** Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, met een langzame overgang.
9. **Slo-glo:** Afwisselend extra warm witte verlichting en warm witte verlichting, met een langzame vervaging.

Instellen van timer

Als u de verlichting aanzet, wordt de timer automatisch geactiveerd. De timer zorgt ervoor dat de lampjes 8 uur blijven branden, dan vanzelf uitgaan en na 16 uur automatisch weer aangaan. Dit betekent dat het licht de volgende dag op precies hetzelfde tijdstip weer gaat branden.

Zolang er (werkende) batterijen in de verlichting zitten, blijft dit proces zich herhalen. Dit product wordt geleverd exclusief batterijen; het gebruik van 3 AA-batterijen is noodzakelijk.

Voorbeeld:

Als u de timer heeft ingeschakeld om 16:00 uur schakelt de verlichting 8 uur later (om 00:00 uur) automatisch uit. Gedurende 16 uur blijft de verlichting uit. De volgende dag om 16:00 uur gaat de verlichting weer aan.

Let op: Om voor een langere levensduur te gaan, adviseren we u om de kerstverlichting na de kerstperiode veilig en droog op te bergen. Op 123led.nl bestelt u diverse haspels waarmee u dit kunt doen.

Uiteraard ook op dit 123led huismerk kwaliteitsproduct 100% garantie.