

Koppelbare kerstverlichting 123led huismerk - Extra warm wit en warm wit

Gebruiksaanwijzing

Koppelbare kerstverlichting

Voor het gebruik van koppelbare kerstverlichting heeft u de 31V start-adapter nodig. Dit is de basis van uw koppelbare kerstverlichtingssysteem. Hier kunt u verschillende soorten kerstverlichting aan koppelen, die ook weer aan elkaar te koppelen zijn. Zo kunt u met slechts één adapter en één stopcontact een grote hoeveelheid kerstverlichting toevoegen aan uw binnen- of buitenruimte.

De koppelbare kerstverlichting werkt aan de hand van een puntensysteem. Met behulp van dit puntensysteem rekent u eenvoudig uit hoeveel kerstlampjes u kunt toevoegen. De start-adapter biedt ruimte voor 1.000 punten, de manier waarop u de punten indeelt bepaalt u zelf. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de puntenverdeling:

| Soort kerstverlichting | Aantal punten |
|--|---------------------------|
| Adapter | Tot maximaal 1.000 punten |
| Cluster (768 led lampjes) | 250 punten |
| Microcluster (200 led lampjes) | 100 punten |
| Ijspegelverlichting (160 led lampjes) | 100 punten |
| Kerstverlichting net (160 led lampjes) | 100 punten |
| Cluster (100 led lampjes) | 65 punten |

Voorbeeld:

U schaft een start-adapter aan. Dat betekent dat u voor 1.000 punten aan kerstverlichting kunt toevoegen. Zo kunt u kiezen voor 10 ijspegelverlichtingssnoeren (10 x 100 = 1.000 punten), maar ook voor 4 keer de clusterverlichting van 768 lampjes (250 x 4 = 1.000 punten). Er zijn diverse combinaties mogelijk.

U kunt naast de verschillende soorten kerstverlichting ook een verlengkabel van 5 meter of van 10 meter toevoegen om te zorgen dat u de kerstlampjes op een grotere afstand van elkaar kunt plaatsen, of om de afstand tussen het stopcontact en de eerste lampjes te vergroten. Maak verder gebruik van een T-splitter om meerdere soorten kerstverlichting aan te sluiten. Al deze producten worden niet meegeleverd als u de start-adapter of een van de verlichtingssnoeren aanschaft. De accessoires hebben een waarde van 0 punten.

9 lichtprogramma's

Als u de koppelbare kerstverlichting aansluit aan de 31V-adapter, kunt u schakelen tussen 9 verschillende lichtprogramma's. Dit kunt u doen met de handige infrarood afstandsbediening (bereik 2 meter), die meegeleverd wordt met de start-adapter (CR 2025-batterij inbegrepen), of met de knop op de adapter zelf. De lichtprogramma's zijn als volgt:

- 1. Combination:** Combinatie tussen warm wit en extra warm wit, bevat zowel slow fades als twinkle effecten.
- 2. Steady on:** Warm witte verlichting zonder effecten.
- 3. Steady on:** Extra warm witte verlichting zonder effecten.
- 4. Slo-glo:** Warm witte verlichting die langzaam én snel flikkert.
- 5. Slo-glo:** Extra warm witte verlichting die langzaam én snel flikkert.
- 6. Sequential:** Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, flikkerend.
- 7. Twinkle:** Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, snel flikkerend.
- 8. Slow fade:** Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, met een langzame overgang.
- 9. Slo-glo:** Afwisselend extra warm witte verlichting en warm witte verlichting, met een langzame vervaging.

Dimmen van de koppelbare kerstverlichting

Als de kerstverlichting eenmaal aangesloten is aan de start-adapter is het mogelijk om te dimmen met de meegeleverde afstandsbediening. Er zijn vier standen: 100%, 75%, 50% en 25%. Door op de knopjes te drukken, kunt u de verlichting steeds 25% helderder of minder helder maken.

Instellen van timer

Steek de stekker van de start-adapter in het stopcontact en kies met behulp van de afstandsbediening of de knoppen op de adapter het gewenste lichtprogramma uit. Zodra u deze heeft gekozen kunt u de timer instellen. Dit kunt u doen via de adapter of via de afstandsbediening. De timer zorgt ervoor dat de verlichting na 8 uur automatisch uitgaat. Vervolgens gaan de lampjes na 16 uur weer aan. Dit betekent dat het licht de volgende dag op precies hetzelfde tijdstip weer gaat branden. Zolang de timer actief is, blijft dit proces zich herhalen.

Inschakelen via afstandsbediening:

Om de timerfunctie in te schakelen via de afstandsbediening drukt u de timerknop in. Het groene lampje op de start-adapter geeft vervolgens aan dat de timer is ingeschakeld. Om de timer uit te schakelen drukt u de timerknop van de afstandsbediening opnieuw in. Het groene lampje op de adapter gaat dan weer uit.

Inschakelen via adapter:

Om de timerfunctie in te schakelen via de adapter drukt u de zwarte knop op de adapter gedurende 3 seconden in. Het groene lampje geeft vervolgens aan dat de timer is ingeschakeld. Om de timer uit te schakelen drukt u de knop opnieuw 3 seconden in. Het groene lampje gaat dan weer uit.

Voorbeeld:

Als u de timer heeft ingeschakeld om 16:00 uur schakelt de verlichting 8 uur later (om 00:00 uur) automatisch uit. Gedurende 16 uur blijft de verlichting uit. De volgende dag om 16:00 uur gaat de verlichting weer aan.