123inkt bureaustoelmat

voor harde vloer/tapijt



Instructies na ontvangst

Anleitung zum Glätten
Instructions de mise à plat
Flattening instructions

NL DE FR EN

Artikelnummer: 302414/302415/302416/302417/302418/302419

NL Uitrol- en vlakleginstructies

De bureaustoelmat is opgerold verpakt. Na het uitpakken kan de mat tijdelijk lichte rondingen of golvingen vertonen.

Rol de mat volledig uit en leg deze op een vlakke ondergrond. Laat de mat 24–48 uur liggen om volledig vlak te worden. Het materiaal herstelt zich gedurende deze periode vanzelf.

Tip: Plaats eventueel enkele vlakke, zware voorwerpen op de mat om het vlak worden te versnellen. Zorg ervoor dat de gewichten gelijkmatig verdeeld zijn en de mat niet kunnen beschadigen.

DE Anleitung zum Ausrollen und Glätten

Die Bodenschutzmatte wird aufgerollt geliefert. Nach dem Auspacken kann die Matte vorübergehend leichte Wölbungen oder Wellen aufweisen.

Rollen Sie die Matte vollständig aus und legen Sie sie auf eine ebene Fläche. Lassen Sie die Matte 24–48 Stunden liegen, damit sie sich vollständig glättet. Das Material nimmt während dieser Zeit von selbst wieder seine ursprüngliche Form an.

Tipp: Legen Sie bei Bedarf einige flache, schwere Gegenstände auf die Matte, um das Glätten zu beschleunigen. Achten Sie darauf, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und die Gegenstände die Matte nicht beschädigen können.

FR Instructions de déroulage et de mise à plat

Le tapis de protection pour chaise de bureau est livré enroulé. Après le déballage, il peut présenter temporairement de légères courbures ou ondulations.

Déroulez complètement le tapis et posez-le sur une surface plane. Laissez-le reposer pendant 24 à 48 heures pour qu'il s'aplanisse complètement. Le matériau reprend naturellement sa forme pendant cette période.

Conseil : Pour accélérer la mise à plat, vous pouvez placer quelques objets plats et lourds sur le tapis. Veillez à répartir les poids uniformément et à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le tapis.

EN Unrolling and flattening instructions

The chair mat is supplied rolled up. After unpacking, the mat may temporarily be slightly curled or wavy.

Unroll the mat fully and lay it on a flat surface. Leave it for 24–48 hours to become completely flat. The material will naturally return to its original shape during this time.

Tip: If needed, place a few flat, heavy objects on the mat to help it flatten more quickly. Make sure the weight is evenly distributed and the objects cannot damage the mat.

123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394 PC Nederhorst den Berg
The Netherlands
klantenservice@123inkt.nl

Made in China

