




Installatiehandleiding HP DesignJet T870 printer



Aanbevelingen voor montage van de printer



Het totale montageproces van de printer kan 120 minuten duren.

Lees deze instructies aandachtig door.

In deze assemblage-instructies wordt beschreven hoe de printer wordt gemonteerd. De pictogrammen die in dit document worden gebruikt, staan ook op de verpakking van de printer zodat u de items die nodig zijn voor elke montagefase gemakkelijker kunt vinden.

Extra schroeven zijn meegeleverd. Mogelijk hebt u na de montage wat schroeven over.




BELANGRIJK: Er zijn mogelijk 3 personen nodig tijdens het proces voor stap 30.

Voordat u het gemonteerde product op de uiteindelijke locatie uitpakt:


Zorg voor voldoende speling rondom het product, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Voor de montage dient u een vrij vloeroppervlak van minimaal 3 m x 3 m voor te bereiden.

Aanbevelingen voor toegankelijkheid




Accessibility Recommendations



Om te zorgen voor een toegankelijke bedieningsruimte voor de printer, laat u rondom de zijkanten van de printer een vrije ruimte van minimaal 760 mm bij 1.220 mm op een vlakke ondergrond.

Lichte reflectie (glare) kan de leesbaarheid van het bedieningspaneel aantasten, om de zichtbaarheid te verbeteren en het meest geschikte thema (donker licht) in het bedieningspaneel te selecteren.

Printermontage



Printeronderdelen

HP DesignJet T870

Onderdelen standaard:


- Dwarsaansluiting linksonder (A)
- Dwarsaansluiting rechtsonder (B)
- Linkersteun voor (C)
- Linkersteun achter (D)
- Rechtersteun achter (D)
- Rechtersteun voor (E)
- Onderste dwarsbuis (F)
- Stof van de mand en achterste dwarsbuis (G)
- Buizen van de mand (H)
- Bovenste dwarsbalk (I)

Overige:

- Schroevendraaier en schroeven (Z)
- Inktpatronen
- Netsnoer
- Kabelafdekking

Documentatie:


- Quick Start Flyer



Printermontage

De standaard monteren

1



De stukken papier verwijderen



Belangrijk: HP raadt u aan om de montage uit te voeren op een ondergrond die beschadigingen voorkomt.



Belangrijk: laat de verpakking van elk onderdeel van de standaard zitten, zodat het onderdeel aan de labelletter kan worden herkend.

Open de doos en haal de stukken uit het materiaal in de doos.

2




De gereedschappen controleren



Opmerking: Er zijn extra schroeven nodig

Zoek de schroevendraaier en schroeven (Z).

3




HP raadt u aan om de montage uit te voeren op een ondergrond die beschadigingen voorkomt.



Opmerking: de onderdelen bevinden zich in een symmetrische positie. Plaats de onderste dwarsverbindingen (A en B) op een tafel met de pinnen/verbindingen naar binnen gericht.

Haal de twee onderste dwarsverbindingen (A en B) uit de doos.

4



Monteer de linkerkant:




Opmerking: De gaten moeten naar binnen zijn gericht.

Plaats de linker voorsteun (C) in de voorkant van de linker kruisverbinder (A).

Printermontage

De standaard monteren

5




Belangrijk: het verdient de voorkeur de gaten die het verst van het uiteinde liggen, aan de onderkant te positioneren.



Opmerking: Controleer of de gaten van de poten en de verbinding op één lijn liggen.


Plaats de linker achtersteun (D) in de achterzijde van de linker kruisverbinder (A).

6



Zet de poten vast met twee schroeven aan elke kant.

7




Monteer de rechterkant:



Opmerking: De gaten moeten naar binnen zijn gericht.

Plaats de rechter voorsteun (E) op de voorzijde van de kruisverbinder rechtsonder (B).

8



Belangrijk: het verdient de voorkeur de gaten die het verst van het uiteinde liggen, aan de onderkant te positioneren.




Opmerking: Controleer of de gaten van de poten en de verbinding op één lijn liggen.

Plaats de rechter ondersteun (D) op de achterkant van de kruisverbinder rechtsonder (B).

Printermontage

De standaard monteren


9



4x 

Zet de poten vast met twee schroeven aan elke kant.


10



Identificeer de onderste dwarsbuis (F).

De gaten en de "L" moeten naar u toe gericht zijn.

11




Belangrijk: Let op de positie van de openingen op de onderste kruisverbinder (A).

Plaats de onderste dwarsbuis (F) diagonaal in de verbinder linksonder (A) en duw deze op zijn plaats.

Printermontage


De standaard monteren

12




Bevestig de onderste dwarsbuis (F) met twee schroeven aan de dwarsverbinding linksonder (A).

13




Plaats de onderste dwarsbuis (F) diagonaal in de verbinder rechtsonder (B).

14



Bevestig de onderste dwarsbuis (F) met twee schroeven aan de rechtse verbinding (B).

15




Plaats de standaard rechtop en **controleer of de vier wielen geblokkeerd zijn.**

Printermontage

Assemble the basket


16



BELANGRIJK: laat de verpakking van de achterste dwarsbuis van de mand zitten.

Zoek de achterste dwarsbuis van de mand in de doos met accessoires (G).

17




Opmerking: er worden twee personen aanbevolen voor de montage.



Belangrijk: laat de verpakking van de achterste dwarsbuis van de mand zitten.

Bevestig de achterste dwarsbuis van de mand (G) aan de achtersteunen met twee schroeven aan elke kant.


18



BELANGRIJK: open de verpakking niet met een snij- of ander gereedschap dat het onderdeel kan beschadigen.

Verwijder de verpakking van de achterste dwarsbuis van de mand (G).

19




Schuif de twee buizen in het mandframe (H).

Printermontage

De mand in elkaar zetten

20




Steek de buizen in de sleuven aan de voorzijde van beide onderste kruisverbinders.

Duw ze stevig op hun plaats totdat u een klik hoort.

De bovenste dwarsbalk monteren


21



Opmerking: Er zijn letters om de linker- (L) en de rechterkant (R) aan te geven.

Haal de bovenste dwarsbalk (I) uit de doos.

22



Opmerking: op het kunststof zijn markeringen aangebracht die de linker- (L) en rechterzijde (R) aangeven.


Ga na wat de voor- en achterkant van de standaard is.

Ga voor de standaard staan en verbind de bovenste dwarsbalk (I) er voorzichtig mee.

Printermontage

De bovenste dwarsbalk monteren


23



Bevestig de bovenste dwarsbalk (1) aan de standaard met vier schroeven **aan de linker en rechterkant**.

Bevestig het hoofdbestanddeel van de printer aan de gemonteerde standaard


24



BELANGRIJK: er zijn twee personen nodig.

Verwijder de bovenste lade (1).
Verwijder de hoektapes (2).
Til de doos op om deze te verwijderen (3).

25




Verwijder de banden.

Printermontage

Bevestig het hoofdbestanddeel van de printer aan de gemonteerde staander


26



Snij de hoektapes door.


Laat de banden aan de onderkant zakken.

27



Verwijder de verpakking van de printer door de zak open te snijden en naar beneden te trekken.


28



BELANGRIJK: Er zijn twee personen nodig.

Plaats de printer dicht bij de standaard en vervolgens met twee personen; til de printerbehuizing op door de basis vast te houden

29




Belangrijk: Er zijn twee personen nodig. Pas op dat je vingers niet bekneld raken.

Zet de printer op zijn plaats op de bovenste dwarsbalk van de standaard.

Printermontage

Bevestig het hoofdbestanddeel van de printer aan de gemonteerde staander


30



Belangrijk: Er zijn drie mensen nodig.
Pas op dat je vingers niet bekneld raken.

Gebruik een derde persoon om de stand van de standaard bij te stellen en de printer in de juiste positie te leiden.


31



Opmerking: Er zijn markeringen op de printer die de positie van de schroeven aangeven.

Bevestig van onderen de rechterkant van de printer op het onderstel met twee schroeven.

32




Opmerking: Er zijn markeringen op de printer die de positie van de schroeven aangeven.

Bevestig van onderen de linkerkant van de printer op het onderstel met twee schroeven.

Printermontage


Verwijder de tapes en beugels.

33




Verwijder de oranje vanden van de boven- en achterzijde van de printer.

34



Open de hoofddeur.
Draai voorzichtig en verwijder de pin uit de binnenkant van de printer.

35




Open de deur van de printerwagen en verwijder het karton.

Printermontage


Verwijder de tapes en beugels.

36




Verwijder de tape en de droogzakjes

37



Verwijder de tape en de beugel.
Sluit de rolklep.

38




Open de rolkap en verwijder de tape.

Printermontage

De lade installeren.


39



De lade installeren.

Bevestig het label van de virtuele assistent

40



Opmerking: bevestig het label aan de printer op een plek waar het gemakkelijk te zien is.

Haal het label HP Virtual Assistant uit de envelop.


41



De Virtual Assistant van HP is er altijd om problemen op welk moment dan ook op te lossen.


Printer instellen

Schakel na de montage de
printer in en volg de stappen
op het scherm.



Printer instellen


1



Opmerking: als u liever Wi-Fi gebruikt, hoeft u de LAN-kabel niet aan te sluiten. Volg de instructies op het bedieningspaneel.


Sluit de voedingskabel aan. Sluit een LAN-kabel aan (niet inbegrepen) voor een kabelverbinding.

2




Plaats de ethernetkabel en het netsnoer door de kabelklemmen.

3



Installeer de kabelklep.

4



Opmerking: controleer dat alle afdekplaten gesloten zijn voordat u de printer inschakelt.

Controleer of de printer aan staat wanneer alle kabels zijn aangesloten. **Het bedieningspaneel begeleidt u bij de installatie.**



BELANGRIJK: nadat de printer is ingesteld, voert u de stuurprogrammaconfiguratie op een pc uit.



HP Click
Driver



Gebruik het meest recente stuurprogramma.

Installeer het meest recente HP-stuurprogramma voor afdrukken.
Voor de beste prestaties, functies en betrouwbaarheid.

Installeer het meest recente HP-stuurprogramma voor afdrukken.

1



Te downloaden via


hp.com/go/T870/drivers

Pc-configuratie

Pc-configuratie

Het stuurprogramma in Windows installeren via de ondersteuningspagina


1



Open uw webbrowser


Ga naar: **hp.com/go/T870/driver**

2




Het Windows-stuurprogrammapakket downloaden

3



Dubbelklik op het .exe-bestand en voer de installatiewizard uit om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.

4




Controleren of de installatie goed is verlopen.
Ga naar **Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printer en scanners**.
Controleer of uw printer in de lijst staat.

Pc-configuratie


Het stuurprogramma in Windows installeren via Instellingen 'Printer toevoegen'

1




Open het menu van Windows en selecteer Instellingen.

2




Selecteer Bluetooth en apparaten.

3



Klik op Licentie toevoegen. De stuurprogramma's worden automatisch in Windows geïnstalleerd (of u wordt gevraagd deze te downloaden).

4



Zodra de printer is geïnstalleerd, verschijnt deze in uw lijst onder Printers en scanners.




Wanneer u voor de eerste keer afdrukt, wordt u gevraagd de zelfstandige toepassing HP Click te installeren.

MacOS: App installeren

Installeer HP Click voor de beste afdrukervaring


1



Open uw webbrowser


Ga naar: hp.com/go/T870/driver

2



Download HP Click voor MacOS.


3



Installeer de app:

- Open het dmg-bestand.
- Sleep de app naar de map voor toepassingen.

4



Start de app door naar **HP Click** te gaan.

Uw garantiedekking instellen

Uw garantiedekking instellen

1

<https://eoi.hpcloud.hp.com>

Om het installatieproces af te ronden, is het raadzaam de printer te registreren door de volgende koppeling te volgen en de enquête Registratie na afloop van de installatie in te vullen:

<https://eoi.hpcloud.hp.com/>

Registratie van de printer is belangrijk **om de periode voor gratis dekking te activeren**. Dit is nodig voor toekomstige ondersteuningsaanvragen.

Edition 1

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.
Large Format Division
Camí de Can Graells 1-21
08174 · Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.