

Installatiehandleiding




1. In de verpakking vindt u de inktcartridge en de chiphuls.



2. Verwijder voorzichtig de chip van de lege, originele inktcartridge.




3. Schuif de originele chip in de huismerk inktcartridge.



4. Controleer of de code op de inktcartridge overeen komt met de code op de chiphuls.



5. Plaats de chiphuls op de huismerk inktcartridge.



6. Druk deze naar beneden. De inktcartridge is nu klaar voor gebruik.

Vragen?

Heeft u vragen over het artikel of de installatie? Voor veelgestelde vragen vindt u het antwoord op www.123inkt.nl/help voor Nederland of www.123inkt.be/help voor België. Staat uw vraag er niet tussen? Dan helpen we u graag telefonisch of per e-mail verder. U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 en 22.00 uur bereiken.



Nederland

E-mail: klantenservice@123inkt.nl

Telefoon: 0294-787123



België

E-mail: klantendienst@123inkt.be

Telefoon: 014-960123

Notice d'installation




1. Vous trouverez la cartouche d'encre et le support de puce dans l'emballage.



2. Retirez délicatement la puce de la cartouche d'encre vide.




3. Faites glisser la puce d'origine dans la cartouche d'encre de la marque 123encre.



4. Vérifiez si le code de la cartouche d'encre correspond à celui de la pochette.



5. Placez le support de puce sur la cartouche d'encre de la marque 123encre.



6. Appuyez dessus. La cartouche d'encre est maintenant prête à être utilisée.

Des questions ?

Avez-vous des questions sur cet article ou son installation ? Pour les questions fréquentes, vous trouverez les réponses sur www.123encre.be/aide. Votre question ne se trouve pas dans la liste ? Nous vous répondons volontiers par téléphone ou email.

Questions : www.123encre.be/aide
Email : service-clients@123encre.be
Téléphone : 014-960123

